

GEBRUIKSAANWIJZING

TRANSPARANTE TERRASAFSCHERMING



Figuur 1: PVC terrasoverkapping, a) opgerold b) opengevouwen

- De terrasoverkapping moet verticaal geïnstalleerd worden, dient om het aangewezen gebied te verfraaien, heeft ook schaduw-, regen- en windwerende eigenschappen en moet gebruikt worden waarvoor ze bedoeld is.
- Na het seizoen kan de hoes: gedemonteerd gereinigd, gedroogd en opgeslagen worden op een droge plaats, bij voorkeur opgerold zodat er geen kreuken in het materiaal komen. Het product is het hele jaar door verkrijgbaar, dus dit is een optionele maatregel.



- De terrasoverkappingen zijn gemaakt van een zeer sterk PVC-materiaal 650 g/m² met transparante ruiten van 0,7 mm dik. De standaardafwerking is: zeilringen aan de bovenkant en zijkanten en een tunnel aan de onderkant van 10 cm plat voor installatie van een gewichtsbuis (niet inbegrepen).
- Het materiaal mag tot 8% per jaar verkleuren.
- Terrasoverkappingen zijn geen onderhoudsvrij product. Ze mogen niet worden blootgesteld aan sterke wind en moeten worden opgerold. ZONDER LAST en zo vastgezet dat het niet te veel wind vangt, of verwijderd hoe vaker hoe groter het oppervlak. Wees zeer VOORZICHTIG bij het benaderen van de afdekking in de wind, vooral als de lading niet vooraf verwijderd is. LAAT DE PVC AFDEKKING NIET MET DE LADING IN DE WIND STAAN. In plaats van een last kan je bij wind een touw of expander in de tunnel steken en de uiteinden vastbinden aan de structuur.
- De terrasoverkapping moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadigingen. Een beschadigde PVC-overkapping moet buiten gebruik worden gesteld totdat deze gerepareerd is.
- Afschermingen moeten worden geïnstalleerd op een plaats waar ze volledig kunnen drogen of tijdens gebruik kunnen drogen.
- De gordijnen hebben bandjes aan de bovenkant die het mogelijk maken om het gordijn naar boven toe opgerold vast te maken (ZONDER BONDING), zonder het gordijn te hoeven verwijderen.
- De hoes is niet gespannen, hij moet voorzichtig worden opgehangen op de plaats waarvoor hij is genaaid, zoals in de instructievideo <https://www.youtube.com/watch?v=GwQxlseBSw4&t=10s>
- Montage van de afdekking wordt aanbevolen met minimaal twee personen.



Figuur 2: Standaardafwerking van de terrasoverkapping: bovenkant en zijkanten afgewerkt met gaas.



GEbruIKSAANWIJZING

TRANSPARANTE TERRASAFSCHERMING

MONTAGEVOORSTEL:

1. Leg de hoes plat op de plek waar hij moet komen te hangen, zodat de montage met de goede kant naar buiten zit;
2. Verwijder dakgoten en andere accessoires als ze in de weg zitten;
3. Pas de cowl om de plaatsing van de bovenste uiterste mazen te bepalen - centreer de cowl;
4. Schroef de bovenste handgrepen (waar de oogjes van het gordijn zullen vallen) één voor één vast aan de structuur, beginnend bij de rechter- of linkerkant en maak de rits in één keer vast aan het oogje van het gordijn, waarbij je het gewicht van het gordijn ondersteunt (je kunt het gordijn van tevoren vastbinden bij elk ander oogje als er geen mensen zijn om te helpen of als het gordijn erg lang is) ;
5. Schroef de zijbeugels (waar de ogen van het gordijn zullen vallen) vast aan de structuur, beginnend rechtsboven en linksboven, en maak de sloten in één keer vast.
6. Plaats de lading indien voorzien in de tunnel onderaan.
7. Als je de hoes wilt of moet oprollen, rol hem dan op ZONDER BONDING door eerst de ritsen aan de zijkanten los te maken en hem vast te maken aan de bovenste riemen.

Standaardafwerking van afdekkingen

BIJ AANKOOP VAN DE HOEZEN ONTVANGT U HET AANTAL HANDGREPEN EN SLUITINGEN DAT IS AANGEPAST AAN HET OPPERVLAK VAN DE HOES



Heb je de juiste kit nog niet gevonden? Ben je op zoek naar een hulpstuk voor metselwerk, metaal of iets anders? Vraag het je adviseur!