

Manuel d'utilisateur

## BANDES GAZEBO ET BANDES ROMAINES EN MAILLE MESH

- La bande sert à ombrer l'endroit donné et elle doit être utilisée conformément à sa destination.
- A la fin de la saison estivale les voiles doivent être démontées, séchées et stockées dans un endroit sec (nettoyer le tissu à l'aide d'une éponge ou d'un nettoyeur pression et ne pas utiliser de produits lavants agressifs).
- Les voiles sont fabriquées en maille PVC de couleur d'usine blanche à base de polyester de grammage 270 g/m<sup>2</sup>. Le tissu dispose d'un certificat d'ignifugation B2.
- La bande est un produit qui nécessite des opérations d'entretien. Elle ne peut pas être utilisée lors de fortes rafales.
- La bande doit être contrôlée régulièrement afin de vérifier si elle n'a pas été endommagée. Une bande abîmée doit être retirée de l'exploitation jusqu'à sa réparation.
- Il est inadmissible que de quelconques objets se trouvent sur la surface de la bande. Le cas échéant il faut rapidement les enlever parce que ils peuvent tomber.
- Les bandes doivent être installées à l'endroit où il est possible de les sécher complètement ou elles doivent être séchées pendant l'exploitation. Si la bande passe par les poutres transversales de la charpente il faut tenir compte du fait qu'à l'endroit du contact le tissu se salira plus.




Fig. 2 Mode de montage des bandes proposé.





Manuel d'utilisateur


## BANDES GAZEBO ET BANDES ROMAINES EN MAILLE MESH

### PROPOSITION DE MONTAGE :

1. Déplier la bande à plat, côté recto vers le haut, au pied de l'endroit où elle doit être installée.
2. La faire passer par les poutres comme illustré sur la figure 2 (faire passer les bandes suivantes en alternance, une fois par le haut de la poutre, une fois par le bas, comme l'illustre fig. 1).
3. A l'aide des mousquetons accrocher les extrémités des bandes à la charpente (voir le didacticiel vidéo).
4. Si la tension des bandes est trop faible - il faut alors modifier l'emplacement des points de fixation.

Rajouter le kit de montage !

Les kits de montage contiennent :



- tendeur
- vis
- œillet
- mousqueton

Vous n'avez pas trouvé le produit correspondant à vos besoins? Vous cherchez une fixation au mur, au métal ou autre?

Demandez à notre conseiller!



Contact téléphonique rapide: 518 537 385